

GK Derzlerin Sheetrock® ile Macunlanması

Uygulama Talimatları

Ön Macunlama



Macunlama çalışmalarına başlamadan önce tespit vidalarının başları doğru bir şekilde gömülmelidir.

Burada, levhanın alçıpan yüzeyinin zedelenmemesine dikkat edilmelidir.

Şimdi geniş bir malayla, düzlenmiş levha bitişme noktalarındaki derzleri doldurmak için kesintisiz bir Sheetrock® çok amaçlı macun sürün. (Şekil 1)



Sheetrock® kağıt takviye şeridini yerleştirin, pürüzlü tarafı duvara gelsin. Macuna hafif bir baskı uygulayarak, tavana dik açıyla fazla macunu bastırarak çıkartın ve temizleyin. (Şekil 2)

Kağıt takviye şeridinin altında en az 0,5 mm hazır macun kalmalıdır!

Dikkat: Kağıt takviye şeridinin üzerine macunu hemen çekmeyin! Önce kurumasını bekleyin.

Tavsiye: Sheetrock® kağıt takviye şeridi kullanıldığında, çapraz derzlere yiv açılması gerekmez. Levha kenarları sadece boşluksuz olarak bitiştilir. AK kenarı kullanıldığında, kurumayı teşvik eder ve bolca malzeme tasarrufu sağlar!

Macunlamak



İlk kat kuruduktan sonra bir sonraki aşamaya geçilir.

İkinci bir Sheetrock® hazır macun katını takviye şeridinin yaklaşık 20-25 cm üzerine uygulayın ve sıfıra çekin. (Şekil 3)

Çapraz derzlerde fazla malzeme kullanmayın. İkinci katı kurumaya bırakın.

Bitiş



Şimdi üçüncü Sheetrock® hazır macun katı, bir önceki kattan 5 cm daha ileri uygulanabilir ve yine sıfıra çekilir. (Şekil 4)

Kurumasını bekleyin. Bitti!

Pürüzler ince bir zımpara kağıdıyla temizlenebilir. Sheetrock® hazır macun kolayca zımparalanır.

240lık bir granülasyon kullanmanızı tavsiye ederiz.

Daha çok bilgiyi burada bulabilirsiniz:

USG Liaison Office Türkiye
Alemdag Cad. Arafat Sok.
Dostas Sitesi
Deniz Blok Da: 6
TR Cekmeköy-Ümraniye-İstanbul

Tel. +90-216-526 20 10
Faks +90-216-526 14 79
Cep Tel. +90-533-318 44 33
E-posta info-tr@usg.com
www.usg.com/europe